



HƯỚNG DẪN LẮP RÁP XE ĐẨY 1 HỘC KÉO



B1 : Chuẩn bị phụ kiện



B2: Lắp thanh cố định vào 4 góc mâm đỡ bằng ốc dùi 8mm



B3 : Lắp tầng 2



B4 : Lắp hộc kéo



B5 : Lắp tay nắm và chân vách lưới



B6 : Lắp ngăn trên cùng và vách lưới



B7 : Lắp bánh xe bằng bulong 8mm



Hoàn Thành

Quét mã QR Code để xem video hướng dẫn chi tiết - Youtube



